PRALNIA ROOMY · LAUNDRY

INSTRUKCJA SUSZENIA

HOW TO DRY

Zanim zaczniesz: aplikacja Airwallet

Płatność za pralki i suszarki tylko przez aplikację · Pay with the Airwallet app

1. **Pobierz Airwallet**
   App Store, Google Play lub AppGallery
2. **Załóż konto**
   imię, nr telefonu, kod SMS i PIN
3. **Dodaj kartę**
   Ustawienia › Metoda płatności
4. **„Jestem w pralni"**
   kliknij raz, będąc w pralni

iPhone
App Store

Android
Google Play

Numer urządzenia
MACHINE NUMBER

PRALKI washers: 1 3 5

SUSZARKI dryers: 2 4 6

W aplikacji wybierz numer zgodny z naklejką na urządzeniu.
In the app pick the number shown on the machine.

1

WYCZYŚĆ

filtr suszarki przed każdym suszeniem.

Clean the lint filter first.

2

WŁÓŻ

ubrania i szczelnie zamknij drzwiczki.

Load clothes, close the door firmly.

3

WYBIERZ

odpowiedni program na panelu suszarki.

Choose a programme on the dryer.

4

ZAPŁAĆ

w aplikacji Airwallet: wybierz **suszarkę nr 2, 4 lub 6** i przesuń, aby zapłacić. Naciśnij START na suszarce.

Pay in the app (dryer 2, 4 or 6), then press START.

5

WYCIĄGNIJ

ubrania dopiero po zakończonym cyklu.

Unload only when the cycle has finished.

30

MINUT

tyle trwa jeden cykl suszenia. Za mało? Dokup kolejny cykl.

One cycle = 30 min. Not dry? Buy another.

RÓB TAK
DO

- **Sprawdź, czy bęben jest pusty**
  Check the drum is empty
- **Opróżnij kieszenie: monety, klucze, papierki**
  Empty all pockets
- **Stosuj się do metek na ubraniach**
  Follow the care labels
- **Wyjmij pranie zaraz po końcu cyklu**
  Unload right after the cycle

NIE RÓB TAK
DON'T

- **Nie wkładaj za dużo ubrań**
  Don't overload
- **Nie wciskaj przycisków po starcie cyklu**
  Don't press buttons mid-cycle
- **Nie otwieraj drzwiczek przed końcem**
  Don't open before the end
- **Nie mocz urządzeń podczas mycia podłóg**
  Keep machines dry when mopping

ODPOWIEDZIALNOŚĆ · LIABILITY

Urządzenia pralnicze udostępniane są mieszkańcom do samodzielnego korzystania. Wybór programu, wielkość wsadu oraz rodzaj środków piorących pozostają w gestii mieszkańca. ROOMY nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, odbarwienie lub skurczenie odzieży ani za inne szkody powstałe wskutek wyboru niewłaściwego programu, przeciążenia urządzenia, użycia nieodpowiednich środków piorących lub niezastosowania się do niniejszej instrukcji, a także za rzeczy pozostawione w urządzeniach. Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności ROOMY za szkody wynikające z wadliwego działania urządzeń lub powstałe z winy ROOMY. Płatności obsługuje operator aplikacji Airwallet.

Residents operate the laundry machines themselves. ROOMY is not liable for damage to garments or other loss resulting from an unsuitable programme, overloading, unsuitable detergents or failure to follow these instructions, nor for items left in the machines. This does not limit ROOMY's liability for faulty equipment or for damage caused by ROOMY. Payments are handled by the Airwallet app operator.

student living roomy.com.pl Rzeszów

Problem z pralką lub suszarką? Zgłoś w recepcji.
Pomoc z aplikacją: airwallet.net/faq · +45 78 70 99 99 · contact@airwallet.net
App help: airwallet.net/faq